


Fraise à dresser F 5141 LNHU 1306 ..

Walter BLAXX



- angle d'attaque $\kappa = 90^\circ$
- 4 arêtes de coupe par plaquette amovible
- forme de base des plaquettes négative
- disposition des plaquettes tangentielle

Outil	Désignation	D _c mm	d ₁ mm	l ₄ mm	L _c mm	l ₁ mm	Z	kg	Nb. plaquettes	Type
NCT ScrewFit	★ F5141.T36.040.Z05.12	40	T36	40	12		5	0,35	5	LN .. 1306 ..
	★ F5141.T45.050.Z06.12	50	T45	40	12		6	0,5	6	
Queue DIN 1835-B	★ F5141.W32.040.Z03.12*	40	32	49	12	110	3	0,7	3	LN .. 1306 ..
	★ F5141.W32.040.Z05.12	40	32	49	12	110	5	0,7	5	
Queue cylindrique sans méplat	★ F5141.Z32.040.Z03.12*	40	32	44	12	250	3	1,5	3	LN .. 1306 ..
	★ F5141.Z32.040.Z05.12	40	32	44	12	250	5	1,5	5	
Alésage cyl. entraînement transversal DIN 138	★ F5141.B16.040.Z04.12*	40	16	40	12		4	0,2	4	LN .. 1306 ..
	★ F5141.B16.040.Z05.12	40	16	40	12		5	0,2	5	
	★ F5141.B22.050.Z05.12*	50	22	40	12		5	0,32	5	
	★ F5141.B22.050.Z06.12	50	22	40	12		6	0,5	6	
	★ F5141.B22.063.Z06.12*	63	22	40	12		6	0,6	6	
	★ F5141.B22.063.Z08.12	63	22	40	12		8	0,6	8	
	★ F5141.B27.080.Z07.12*	80	27	50	12		7	1,3	7	
	★ F5141.B27.080.Z10.12	80	27	50	12		10	1,1	10	
	★ F5141.B32.100.Z09.12*	100	32	50	12		9	2,7	9	
	★ F5141.B32.100.Z13.12	100	32	50	12		13	2,7	13	
	★ F5141.B40.125.Z11.12*	125	40	63	12		11	3,8	11	
★ F5141.B40.125.Z16.12	125	40	63	12		16	4,7	16		

La désignation des outils comprend le corps ainsi que les pièces de rechange sans les plaquettes.

Clé à fourche pour têtes de vis, voir page G 105 dans le catalogue général Walter 2012.

* équilibré par construction à G 6,3 à 10 000 tr/min.

Pièces de rechange

	D _c mm	40-125
	Vis de serrage Couple de serrage	FS2081 (Torx 15 IP) 3,0 Nm

Accessoires

	D _c mm	40-125
	Tournevis dynamométrique	FS2003
	Tournevis	FS1485 (Torx 15IP)
	Lame de rechange	FS2014 (Torx 15IP)

Plaquettes amovibles

	Rayon mm	Largeur du plat de planage mm	P		M		K				N		S		H
			HC		HC		HC				HC	HW	HC		HC
			WKP25S	WKP35S	WSP45S	WSM35S	WSP45S	WAK15	WKK25	WKP25S	WKP35S	WXN15	WK10	WSM35S	WSP45S
	LNHU130608R-L55T	0,8	2,2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	LNHU130608R-L85T	0,8	2,2								☺	☺			
	LNHU130612R-L55T	1,2	1,85		☺	☺	☺	☺					☺	☺	
	LNHU130616R-L55T	1,6	1,5		☺	☺	☺	☺					☺	☺	
	LNHU130620R-L55T	2	1,15		☺	☺	☺	☺					☺	☺	
	LNHU130625R-L55T	2,5	0,7		☺	☺	☺	☺					☺	☺	
	LNHU130630R-L55T	3			☺	☺	☺	☺					☺	☺	
	LNHU130632R-L55T	3,2			☺	☺	☺	☺					☺	☺	

HC = carbure revêtu
HW = carbure non revêtu

WALTER SELECT

La bonne plaquette pour :

bonnes conditions d'usage

moyennes conditions d'usage

défavorables conditions d'usage